

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DD.FX.54.67

E-NR: 333 141 040

EAN: 7613175388243

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro
915-3400.4.I.FMI.67
377 390 040
 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro
915-3400.2.M.FMI.67
377 310 040
 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro
915-3400.4.PLUS.FMI.67
377 460 040

Scheda dati: 3400.4.DD.FX.54.67



Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.F.67
- Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 333 916 040



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.67
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro 377 310 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio 915-3400.4.MIN.FMI.67
scuro 377 410 040



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.67
377 501 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio 915-3400.4.O.FMI.67
scuro 377 450 040



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 006 780
con comando Wiser - BSE



Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale 926-3407.4.A.F.67
con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza 333 736 040
telaio di copertura - F - grigio scuro

Scheda dati: 3400.4.DD.FX.54.67



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
scuro

901.FX.54.67
283 905 040