

Scheda dati: 3400.4.DD.GX.54.A.60

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.DD.GX.54.A.60

**E-NR:** 331 141 050

**EAN:** 7613175464589

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone	3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.60
	388 007 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.GMI.60
	388 075 050

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3407.4.G.A.60 388 160 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -  
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale  
con comando Wiser - Sistema de fissaggio  
SNA...

3400.B.BAE  
331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.60  
nero 283 200 050



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali - 926-3407.4.A.G.A.60  
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti 388 513 050  
- Senza telaio di copertura - Sist...