

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena



colore:

☐ crema☐ coffee☐ nero☐ bianco☐ grigio chiaro☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F☐ FMI☐ FX.54**Feller-NR:** 3400.4.DS.F.61**E-NR:** 333 166 000**EAN:** 7613175402475

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti -
Profondità 36 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 4**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 4**con indicatore a LED:** Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) -
bianco

915-3400.4.MIN.FMI.61
377 410 000

1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.FMI.61
377 390 000

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000

Scheda dati: 3400.4.DS.F.61



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.FMI.61
377 460 000



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.61
377 501 000



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.F.61
4 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco 333 906 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.FMI.61
377 450 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.61
Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco 377 310 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

Scheda dati: 3400.4.DS.F.61



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.F.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 716 000
Senza telaio di copertura - F - bianco