

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.G.A.35

E-NR: 331 166 010

EAN: 7613175467290

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene ☐

Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur

Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -

Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen

von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit

integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - crema

- IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I
(Ein) - crema

915-3400.4.I.GMI.35
388 075 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35
388 077 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O
(Aus) - crema

915-3400.4.O.GMI.35
388 078 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35
388 079 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal
Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -
crema

920-3406.4.S.G.A.35
388 158 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 1 - crema

915-3400.4.S1.GMI.35
388 080 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol
Szene 2 - crema

915-3400.4.S2.GMI.35
388 081 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?
(Minus) - crema

915-3400.4.MIN.GMI.35
388 077 010



EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +
(Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.GMI.35
388 079 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - ...	926-3406.4.S.A.G.A.35 388 509 010