

NEVO

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.DS.NUP.Q.60

E-NR: 333 160 450

EAN: 7613175387482

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene ☐ -
 Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
 Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
 Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
 von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten -
 Einbautiefe 27 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


 Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
 und Dichtung - schwarz

 921-4400.N.Q.60
 377 013 050

 Membrane - Für KNX-Taster und Wiser
 Apparate - Transparent

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090

 NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
 Moosgummidichtung - schwarz

 923-NUP.Q.A.60
 374 001 150

	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150
	Wisser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz 915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene -
Leistungslos, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm,
für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q -
sch...

Feller-Nr / E-NR

3400.4.DS.N.CO.Q.60
333 166 450



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - schwarz

923-NUP.Q.A.60
374 001 150