

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.QX.54.A.61

E-NR: 331 161 100

EAN: 7613175461984

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4
touches - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3406.4.S.Q.A.61
388 158 100

	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
 avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE
 331 006 790

Fiche technique: 3400.4.DS.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.61
 appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
 synthétique (à comma...



Commande variateur Wiser 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.Q.61
 Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 716 100
 touches - Sans cadre de recouvrement - Q -...