







EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|---|--|--|
|  crema |  coffee |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

Feller-NR: 3400.4.DS.W.FX.54.61

E-NR: 333 171 000

EAN: 7613175373072


Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui


Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000

 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - blanc

915-3400.4.PLUS.FMI.61
377 460 000

Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.61


Set de recouvrement variateur Wisier 1 canall
scène - 4 touches - Sans cadre de
recouvrement - F - blanc

920-3406.4.S.F.61
333 906 000



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 -
blanc

915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000



1/4 touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) -
blanc

915-3400.4.I.FMI.61
377 390 000



1/2 touche Wisier, disposition verticale des
touches - Avec symbole Flèche
Montée/Descente - blanc

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000



1/4 touche Wisier - Avec symbole ? (Moins) -
blanc

915-3400.4.MIN.FMI.61
377 410 000



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

900-3400.0.FMI.61
377 501 000



1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) -
blanc

915-3400.4.O.FMI.61
377 450 000



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 -
blanc

915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000

Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.61


Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - 3400.B.BSE
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
 avec commande Wisier - BSE



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
 283 905 000



Commande variateur Wisier 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.F.61
 Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 976 000
 lumière et stores, station météo, capteur de ...