

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

### Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.G.A.60

**E-NR:** 331 176 050

**EAN:** 7613175470351

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

#### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.60

388 007 050












EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero



915-3400.2.M.GMI.60

388 067 050

**Scheda dati: 3400.4.DS.W.G.A.60**

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3406.4.S.G.A.60 388 158 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione mete...	926-3406.4.S.W.B.G.60 388 511 050