

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|---|---|--|
|  crema |  umbra |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|--|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|--|---|

Feller-NR: 3400.4.DS.W.GMI.A.56

E-NR: 331 170 090

EAN: 7613175470405


EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 1 - umbra

915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 2 - umbra

915-3400.4.S2.GMI.56
388 081 090

Fiche technique: 3400.4.DS.W.GMI.A.56


EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur 920-3406.4.S.GMI.A.56
 Wiser 1 canall scène - 4 touches - umbra 388 159 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.O.GMI.56
 O (Décl.) - umbra 388 078 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.56
 (Moins) - umbra 388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.56
 (Plus) - umbra 388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I 915-3400.4.I.GMI.56
 (Encl.) - umbra 388 075 090



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.GMI.56
 388 007 090



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.M.GMI.56
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 090
 Montée/Descente - umbra



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.M.GMI.56
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 090
 Montée/Descente - umbra





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.56
 (Moins) - umbra 388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.56
 (Plus) - umbra 388 079 090

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mét...	926-3406.4.S.W.B.GMI.56 388 512 090