

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema umbra nero bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A G.A GX.54.A**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.GX.54.A.61**E-NR:** 331 171 000**EAN:** 7613175472041

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 4**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 4**con indicatore a LED:** Sì

Accessorio:

Name / Kategorie


EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - bianco

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.61
388 080 000


EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.GMI.61
388 081 000

Scheda dati: 3400.4.DS.W.GX.54.A.61



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1
canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - bianco

920-3406.4.S.G.A.61
388 158 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.GMI.61
388 077 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.GMI.61
388 079 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - bianco

915-3400.4.O.GMI.61
388 078 000



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - bianco

915-3400.4.I.GMI.61
388 075 000



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- bianco

915-3400.2.M.GMI.61
388 067 000



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- bianco

915-3400.2.M.GMI.61
388 067 000



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.61
388 007 000

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE
331 006 790

Scheda dati: 3400.4.DS.W.GX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.61
bianco 283 200 000



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.4.S.W.B.G.61
scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 388 511 000
apparecchi, luci e tapparelle, stazione mete...