

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 3400.4.DS.W.GX.54.A.67

E-NR: 331 171 040

EAN: 7613175472065

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

Scheda dati: 3400.4.DS.W.GX.54.A.67



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1
canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - grigio scuro

920-3406.4.S.G.A.67
388 158 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - grigio scuro

915-3400.4.I.GMI.67
388 075 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - grigio scuro

915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- grigio scuro

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- grigio scuro

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67
388 007 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione mete...	926-3406.4.S.W.B.G.67 388 511 040
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio scuro	901.GX.54.A.67 283 200 040