

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A


**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.Q.A.61

**E-NR:** 331 176 100

**EAN:** 7613175462004

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3406.4.S.Q.A.61  
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne 388 158 100  
Abdeckrahmen - weiss



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61  
377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61  
377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61  
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61  
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100

**Zerlegung:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®<br>Befestigungssystem           | 3400.B.BAE<br>331 006 790            |
|  | Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene<br>WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,<br>Licht und Storen, Wetterstation,<br>Raumtemperatursensor ... | 926-3406.4.S.W.B.Q.61<br>333 976 100 |