

Fiche technique: 3400.4.DS.W.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen. EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.W.QMI.A.60

E-NR: 331 170 150

EAN: 7613175462011

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

Duroplast

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.4.DS.W.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3406.4.S.QMI.A.60
recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 388 159 150
touches - noir



Touche Wiser - Avec symbole Flèche
Descendante - noir 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante
- noir 915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir 915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir 915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir 915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir 915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Fiche technique: 3400.4.DS.W.QMI.A.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAM
	Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	331 003 790
	Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN	926-3406.4.S.W.B.QMI.60
	Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de ...	333 970 150