

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 3400.4.MM.F.60

E-NR: 333 186 950

EAN: 7613175375038

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.FMI.60
377 410 950







1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.FMI.60
377 390 950



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.FMI.60
377 460 950

Scheda dati: 3400.4.MM.F.60

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3405.4.F.60 333 886 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F...	926-3405.4.A.F.60 333 666 950