

Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MM.FX.54.61

E-NR: 333 181 000

EAN: 7613175378459

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura -
F - bianco

920-3405.4.F.61
333 886 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.FMI.61
377 460 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.FMI.61
377 390 000

Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.61

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F...	926-3405.4.A.F.61 333 666 000

Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.61



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61

283 905 000