




**Scheda dati: 3400.4.MM.GMI.A.35**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MM.GMI.A.35

**E-NR:** 331 180 010

**EAN:** 7613175472133

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
 Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010


 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
 verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù  
 - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

**Scheda dati: 3400.4.MM.GMI.A.35**

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - crema	920-3405.4.GMI.A.35 388 155 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale  
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio  
 SNA...

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BAM  
 331 003 790

## Scheda dati: 3400.4.MM.GMI.A.35



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3405.4.A.GMI.A.35

Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale 388 502 010

Wiser - Sistema de fissaggio SNAPFIX@...