


Fiche technique: 3400.4.MM.GMI.A.61
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisser stores 2 canaux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MM.GMI.A.61




E-NR: 331 180 000

EAN: 7613175473727

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisser stores 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui



Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 2 canaux - 4 touches - blanc	920-3405.4.GMI.A.61 388 155 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000

Fiche technique: 3400.4.MM.GMI.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - Système de fixation SNAPF...	926-3405.4.A.GMI.A.61 388 502 000