

Scheda dati: 3400.4.MM.Q.60

## STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



**colore:**

nero

bianco

**Esecuzione:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MM.Q.60

**E-NR:** 333 186 150

**EAN:** 7613175379821

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60  
377 390 150





Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3400.4.MM.Q.60**

	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3405.4.Q.A.60 388 154 150

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q...	926-3405.4.A.Q.60 333 666 150