

Scheda dati: 3400.4.MM.W.F.65

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MM.W.F.65

E-NR: 333 196 030

EAN: 7613175381329

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
<input type="checkbox"/>	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030

Scheda dati: 3400.4.MM.W.F.65


Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3405.4.F.65
 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - 333 886 030
 F - grigio chiaro



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.65
 Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 377 310 030



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.65
 Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 377 310 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio 915-3400.4.I.FMI.65
 chiaro 377 390 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio 915-3400.4.PLUS.FMI.65
 chiaro 377 460 030

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 926-3405.4.W.B.F.65
 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 333 956 030
 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...