


Scheda dati: 3400.4.MM.W.FX.54.35


## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wisier tapparelle 2 canali WLAN Gen.B



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MM.W.FX.54.35

**E-NR:** 333 191 010

**EAN:** 7613175364995

Stazione secondaria Wisier tapparelle 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico


**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì


#### Accessorio:

##### Name / Kategorie


##### Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - crema

915-3400.4.MIN.FMI.35  
377 410 010






 1/4 tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - crema

915-3400.4.I.FMI.35  
377 390 010





 1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35  
377 460 010

**Scheda dati: 3400.4.MM.W.FX.54.35**

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3405.4.F.35 333 886 010
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	926-3405.4.W.B.F.35 333 956 010
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Scheda dati: 3400.4.MM.W.FX.54.35

