

Scheda dati: 3400.4.MS.F.57

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

- crema
- bianco
- coffee
- grigio chiaro
- nero
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.F.57

E-NR: 333 206 890

EAN: 7613175368009

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-3404.4.S.F.57
333 876 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee

915-3400.4.PLUS.FMI.57
377 460 890




Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57
377 501 890

Scheda dati: 3400.4.MS.F.57

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.57
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 890
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...