

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.F.67

E-NR: 333 206 040

EAN: 7613175368047

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti -
Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - F - grigio scuro

920-3404.4.S.F.67
333 876 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio
scuro

915-3400.4.PLUS.FMI.67
377 460 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67
377 501 040

Scheda dati: 3400.4.MS.F.67

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSE

3400.B.BSE
333 006 780

Scheda dati: 3400.4.MS.F.67



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.67
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 040
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...