

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.FMI.67

E-NR: 333 200 040

EAN: 7613175370538

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti -
Profondità 36 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88
mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio
scuro
915-3400.4.I.FMI.67
377 390 040
 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio
scuro
915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040
 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro
915-3400.2.M.FMI.67
377 310 040

Scheda dati: 3400.4.MS.FMI.67

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - FMI - grigio scuro	920-3404.4.S.FMI.67 333 870 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780

Scheda dati: 3400.4.MS.FMI.67



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.FMI.67
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 640 040
Wiser - 4 tasti - FMI - grigio scuro