

## EDIZIOdue colore

### Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.FX.54.35

**E-NR:** 333 201 010

**EAN:** 7613175371474

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 920-3404.4.S.F.35

4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema 333 876 010




Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35

377 480 010

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000

**Datenblatt: 3400.4.MS.FX.54.35**


Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - 3400.B.BSE  
 Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit 333 006 780  
 Wisser Bedienaufsatz - BSE



Bedienaufsatz Wisser Storeschalter 1-Kanal 926-3404.4.S.A.F.35  
 Szene - Funktionsfähig mit Wisser 333 646 010  
 Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne  
 Abdeckrahmen - F - ...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
 283 905 010