

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema umbra nero bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.GMI.A.60

E-NR: 331 200 050

EAN: 7613175469218

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - nero - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.60
388 007 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.GMI.60
388 075 050

Scheda dati: 3400.4.MS.GMI.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero	920-3404.4.S.GMI.A.60 388 153 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050

Scheda dati: 3400.4.MS.GMI.A.60

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 003 790
	con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle	926-3404.4.S.A.GMI.A.60
	Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - Sistema de fissaggio SN...	388 498 050