

STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena


colore:


nero



bianco

Esecuzione:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.QMI.60

E-NR: 333 200 150

EAN: 7613175372471

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Scheda dati: 3400.4.MS.QMI.60

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero	920-3404.4.S.QMI.A.60 388 153 150
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.4.MS.QMI.60



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.QMI.60
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 640 150
Wiser - 4 tasti - QMI - nero