

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wiser stores 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:



noir



blanc


### Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.QMI.A.60

**E-NR:** 331 200 150

**EAN:** 7613175465470

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

**sans halogène:**

Oui

**application:**

commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

Duroplast

**nombre de points actionnable:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec affichage LED:**

Oui

### Accessoires:



#### Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1  
canal scène - 4 touches - noir

920-3404.4.S.QMI.A.60  
388 153 150

**Fiche technique: 3400.4.MS.QMI.A.60**

■	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - noir	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - noir	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
■	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
avec commande Wiser - Système de fixation...

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BAM  
331 003 790

**Fiche technique: 3400.4.MS.QMI.A.60**



Commande interrupteur pour stores Wisier 1  
canal scène - Fonctionnel avec unité  
fonctionnelle Wisier - 4 touches - QMI - noir

926-3404.4.S.A.QMI.60

333 640 150