

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wiser stores 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.QMI.A.61

**E-NR:** 331 200 100

**EAN:** 7613175465487

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

**sans halogène:**

Oui

**application:**

commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

Duroplast

**nombre de points actionnable:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec affichage LED:**

Oui

### Accessoires:



#### Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG

333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

## Fiche technique: 3400.4.MS.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1  
canal scène - 4 touches - blanc 920-3404.4.S.QMI.A.61  
388 153 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche  
Descendante - blanc 915-3400.4.AB.QMI.61  
377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante  
- blanc 915-3400.4.AUF.QMI.61  
377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -  
blanc 915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61  
377 470 100





Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61  
377 480 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100

Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	Commande interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier - 4 touches - QMI - blanc	926-3404.4.S.A.QMI.61 333 640 100