

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  umbra |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|



Feller-NR: 3400.4.MS.W.G.A.67

E-NR: 331 216 040

EAN: 7613175470870

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

Scheda dati: 3400.4.MS.W.G.A.67



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - grigio scuro

920-3404.4.S.G.A.67
388 152 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - grigio scuro

915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- grigio scuro

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- grigio scuro

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - grigio scuro

915-3400.4.I.GMI.67
388 075 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67
388 007 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

Scheda dati: 3400.4.MS.W.G.A.67

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...	926-3404.4.S.W.B.G.67 388 499 040