

Fiche technique: 3400.4.MS.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GMI.A.35

E-NR: 331 210 010

EAN: 7613175470887

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Fiche technique: 3400.4.MS.W.GMI.A.35



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.GMI.35
388 007 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I 915-3400.4.I.GMI.35
(Encl.) - crema 388 075 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
(Plus) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) 915-3400.4.O.GMI.35
- crema 388 078 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
(Moins) - crema 388 077 010



EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur 920-3404.4.S.GMI.A.35
pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - 388 153 010
crema



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S2.GMI.35
Scène 2 - crema 388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S1.GMI.35
Scène 1 - crema 388 080 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.35
(Plus) - crema 388 079 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.35
(Moins) - crema 388 077 010

Fiche technique: 3400.4.MS.W.GMI.A.35

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 003 790
avec commande Wiser - Système de fixation...	



EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores	926-3404.4.S.W.B.GMI.35
Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par	388 500 010
installation jusqu'à 100 appareils, lumière et	
store...	