

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GMI.A.56

E-NR: 331 210 090

EAN: 7613175470894

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - umbra

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - umbra

915-3400.4.S2.GMI.56
388 081 090

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GMI.A.56



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
umbra

920-3404.4.S.GMI.A.56
388 153 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56
388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - umbra

915-3400.4.O.GMI.56
388 078 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - umbra

915-3400.4.I.GMI.56
388 075 090



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.56
388 007 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- umbra

915-3400.2.M.GMI.56
388 067 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- umbra

915-3400.2.M.GMI.56
388 067 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56
388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GMI.A.56

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...	926-3404.4.S.W.B.GMI.56 388 500 090