

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GX.54.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MS.W.GX.54.A.67

E-NR: 331 211 040

EAN: 7613175472553

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GX.54.A.67


EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - grigio scuro

920-3404.4.S.G.A.67
388 152 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - grigio scuro

915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- grigio scuro

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- grigio scuro

915-3400.2.M.GMI.67
388 067 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - grigio scuro

915-3400.4.I.GMI.67
388 075 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67
388 007 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - grigio scuro





915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

Scheda dati: 3400.4.MS.W.GX.54.A.67
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio scuro	901.GX.54.A.67 283 200 040
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...	926-3404.4.S.W.B.G.67 388 499 040