

Scheda dati: 3400.4.MS.W.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.W.QMI.A.60

E-NR: 331 210 150

EAN: 7613175465531

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wisier - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.4.MS.W.QMI.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - nero

920-3404.4.S.QMI.A.60

388 153 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250

■ Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60



377 480 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

Scheda dati: 3400.4.MS.W.QMI.A.60**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAM 331 003 790
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione m...	926-3404.4.S.W.B.QMI.60 333 940 150