

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.F.65

E-NR: 333 226 030

EAN: 7613175410555

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - hellgrau - IP20 - 60 x
 60 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -
 hellgrau

Feller-Nr / E-NR

 915-3400.4.S4.FMI.65
 377 500 030


Frontplatte für Wiser Abdeckset

 900-3400.0.FMI.65
 377 501 030


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 -
 hellgrau

 915-3400.4.S2.FMI.65
 377 480 030

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - hellgrau	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - hellgrau	915-3400.4.S3.FMI.65 377 490 030
	Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-3400.4.S4.F.65 333 826 030
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau...	926-3400.4.S4.A.F.65 333 546 030