

## EDIZIOdue colore

### Wiser Szenentaster 4 Szenen



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.FX.54.61

**E-NR:** 333 221 000

**EAN:** 7613175410876

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC  
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser  
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste  
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit  
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74  
 x 74 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.FMI.61

377 500 000

Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4

920-3400.4.S4.F.61

Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

333 826 000

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.FMI.61

377 470 000

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss	915-3400.4.S3.FMI.61 377 490 000
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	926-3400.4.S4.A.F.61 333 546 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000