

STANDARDdue

Pulsante per scene Wiser 4 scene


colore:
 nero

 bianco

Esecuzione:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.QX.54.61

E-NR: 333 221 100

EAN: 7613175410975

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco

915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.4.S4.QX.54.61

	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3400.4.S4.Q.A.61 388 142 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q - bianc...	926-3400.4.S4.A.Q.61 333 546 100