

Scheda dati: 3400.4.S4.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante per scene Wiser 4 scene

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:




nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.QX.54.A.60

E-NR: 331 221 150

EAN: 7613175463179

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
 STANDARDdue - Per il montaggio in
 costruzione leggera





3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100







STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti -
 Senza telaio di copertura - nero

920-3400.4.S4.Q.A.60
 388 142 150

Scheda dati: 3400.4.S4.QX.54.A.60

	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 3 - nero	915-3400.4.S3.QMI.60 377 490 150
	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - nero	915-3400.4.S4.QMI.60 377 500 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wisier - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisier - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...	901.QX.54.A.60 283 200 150
	Comando pulsante per scene Wisier 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wisier - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q - nero	926-3400.4.S4.A.Q.60 333 546 150