

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.W.F.57

E-NR: 333 236 890

EAN: 7613175411057

Pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di
collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica
WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il
controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo
flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e
richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato
con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F -
coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - coffee

915-3400.4.S4.FMI.57
377 500 890

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57
377 480 890

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee

915-3400.4.S1.FMI.57
377 470 890

Scheda dati: 3400.4.S4.W.F.57



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - coffee 915-3400.4.S3.FMI.57
377 490 890



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57
377 501 890



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 920-3400.4.S4.F.57
scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F 333 826 890
- coffee

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene	926-3400.4.S4.W.B.F.57
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore te...	333 776 890