

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.W.FX.54.35

E-NR: 333 231 010

EAN: 7613175411361

Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR





1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - crema

915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010





1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 3 - crema

915-3400.4.S3.FMI.35
377 490 010

Fiche technique: 3400.4.S4.W.FX.54.35

	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 4 - crema	915-3400.4.S4.FMI.35 377 500 010
	Set de recouvrement poussoir scène Wisser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3400.4.S4.F.35 333 826 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande poussoir scène Wisser 4 scènes WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de t...	926-3400.4.S4.W.B.F.35 333 776 010
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010