

Fiche technique: 3400.4.S4.W.G.A.65
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.W.G.A.65

E-NR: 331 236 030

EAN: 7613175451954

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique



nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier	900-3400.0.GMI.65 388 007 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - gris clair	915-3400.4.S4.GMI.65 388 083 030

Fiche technique: 3400.4.S4.W.G.A.65


EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir 920-3400.4.S4.G.A.65
 scène Wiser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre 388 142 030
 de recouvrement - gris clair



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S1.GMI.65
 Scène 1 - gris clair 388 080 030



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S2.GMI.65
 Scène 2 - gris clair 388 081 030



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S3.GMI.65
 Scène 3 - gris clair 388 082 030

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 006 790
avec commande Wiser - Système de fixation...	



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4	926-3400.4.S4.W.B.G.65
scènes WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à	388 479 030
100 appareils, lumière et stores, station mété...	