


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.S4.W.GMI.A.61

**E-NR:** 331 230 000

**EAN:** 7613175452005

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.GMI.61  
388 083 000

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol  
Szene 3 - weiss

915-3400.4.S3.GMI.61  
388 082 000

|                                                                                     |                                                                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 2 - weiss                    | 915-3400.4.S2.GMI.61<br>388 081 000   |
|    | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 1 - weiss                    | 915-3400.4.S1.GMI.61<br>388 080 000   |
|     | EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 4<br>Szenen - 4 Tasten - weiss        | 920-3400.4.S4.GMI.A.61<br>388 143 000 |
|     | Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur<br>Inbetriebnahme von Wisser by Feller | 3420-2.MAG<br>333 999 200             |
|  | Frontplatte für Wisser Abdeckset                                                 | 900-3400.0.GMI.61<br>388 007 000      |

## Zerlegung:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                               | <b>Feller-Nr / E-NR</b>                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®<br>Befestigungssystem         | 3400.B.BAM<br>331 003 790               |
|  | EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster<br>4 Szenen WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100<br>Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,<br>Raumt... | 926-3400.4.S4.W.B.GMI.61<br>388 480 000 |