

Fiche technique: 3400.4.S4.W.GX.54.A.61
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.W.GX.54.A.61

E-NR: 331 231 000

EAN: 7613175458618

EDIZIO.liv - Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui





Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR
 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - blanc

 915-3400.4.S4.GMI.61
 388 083 000





 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 3 - blanc

 915-3400.4.S3.GMI.61
 388 082 000

Fiche technique: 3400.4.S4.W.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.4.S2.GMI.61 388 081 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.GMI.61 388 080 000
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wisier 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc	920-3400.4.S4.G.A.61 388 142 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisier - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mété...	926-3400.4.S4.W.B.G.61 388 479 000
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc	901.GX.54.A.61 283 200 000