

Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.65


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.W.GX.54.A.65

E-NR: 331 231 030

EAN: 7613175458625

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 4 scene WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.GMI.65

388 007 030





EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wisier 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - grigio chiaro


920-3400.4.S4.G.A.65


388 142 030

Scheda dati: 3400.4.S4.W.GX.54.A.65





	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro	915-3400.4.S4.GMI.65 388 083 030
---	---	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
---	---	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
---	---	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio chiaro	915-3400.4.S3.GMI.65 388 082 030
---	---	-------------------------------------

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 4 scene WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione me...	926-3400.4.S4.W.B.G.65 388 479 030
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio chiaro	901.GX.54.A.65 283 200 030