

## STANDARDdue

### Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B


**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

**Bauart:**
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.W.QMI.61

**E-NR:** 333 230 100

**EAN:** 7613175411484

Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B -  
 Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der  
 kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk  
 per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer  
 Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste  
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit  
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 Einbautiefe 36 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.QMI.61

377 500 100


 Arretierung für Wiser Abdeckset -  
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

|                                                                                   |                                                                                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss                                         | 915-3400.4.S3.QMI.61<br>377 490 100   |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss                                         | 915-3400.4.S1.QMI.61<br>377 470 100   |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss                                         | 915-3400.4.S2.QMI.61<br>377 480 100   |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - weiss | 920-3400.4.S4.QMI.A.61<br>388 143 100 |

#### Zerlegung:

|  | Name / Kategorie                                                                                                                                       | Feller-Nr / E-NR                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                    | Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wiser Bedienaufsatz - BSM                                       | 3400.B.BSM<br>333 003 780               |
|  | Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen<br>WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,<br>Licht und Storen, Wetterstation,<br>Raumtemperatursensor... | 926-3400.4.S4.W.B.QMI.61<br>333 770 100 |