

Scheda dati: 3401.2.S1.F.57

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale scena



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ coffee | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ☐ F | ☐ FMI | ☐ FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.S1.F.57

E-NR: 333 266 890

EAN: 7613175411583

Interruttore Wiser 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Scena 1 - coffee

915-3400.2.HS1.FMI.57
377 280 890

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - coffee

915-3400.2.HVE.FMI.57
377 290 890

Scheda dati: 3401.2.S1.F.57



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F -
coffee

920-3401.2.S1.F.57

333 846 890



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Luce - coffee

915-3400.2.HLI.FMI.57

377 270 890



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - coffee

915-3400.2.H.FMI.57

377 260 890



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG

333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

3401.B.BSE

333 276 780



Comando interruttore Wiser 1 canale scena -
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti -
Senza telaio di copertura - F - coff...

926-3401.2.S1.A.F.57

333 586 890