

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.S1.F.65

E-NR: 333 266 030

EAN: 7613175411613

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR
 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris clair

 915-3400.2.HS1.FMI.65
 377 280 030

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris clair

 915-3400.2.HVE.FMI.65
 377 290 030

Fiche technique: 3401.2.S1.F.65


Plaque frontale pour set de recouvrement Wisers 900-3400.0.FMI.65
377 501 030



Set de recouvrement interrupteur à poussoir 920-3401.2.S1.F.65
Wisers 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre
de recouvrement - F - gris clair 333 846 030



1/2 touche Wisers, disposition horizontale des 915-3400.2.HLI.FMI.65
touches - Avec symbole Eclairage - gris clair 377 270 030



1/2 touche Wisers, disposition horizontale des 915-3400.2.H.FMI.65
touches - Sans symbole - gris clair 377 260 030



Aimant Wisers - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wisers by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisers	3401.B.BSE
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V	333 276 780
AC - Fonctionnel avec commande Wisers ...	



Commande interrupteur à poussoir Wisers 1 canal 926-3401.2.S1.A.F.65
scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 586 030
Wisers - 2 touches - Sans cadre de recouvre...