

Scheda dati: 3401.2.S1.FX.54.60

EDIZIO due colore

Interruttore Wiser 1 canale scena



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.FX.54.60

E-NR: 333 261 950

EAN: 7613175411927

Interruttore Wiser 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero

920-3401.2.S1.F.60
333 846 950



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.60
377 501 950

Scheda dati: 3401.2.S1.FX.54.60

	1/2 tasto Wisser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - nero	915-3400.2.HLI.FMI.60 377 270 950
	1/2 tasto Wisser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - nero	915-3400.2.H.FMI.60 377 260 950
	1/2 tasto Wisser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.2.HS1.FMI.60 377 280 950
	1/2 tasto Wisser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - nero	915-3400.2.HVE.FMI.60 377 290 950
	Magnete Wisser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale interruttore Wisser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	3401.B.BSE 333 276 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
	Comando interruttore Wisser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wisser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero...	926-3401.2.S1.A.F.60 333 586 950

Scheda dati: 3401.2.S1.FX.54.60

