



**Fiche technique: 3401.2.S1.GX.54.A.35**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3401.2.S1.GX.54.A.35

**E-NR:** 331 261 010

**EAN:** 7613175474403

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène  
 - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour  
 source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT  
 avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes  
 halogènes BT avec transfo électronique 600 VA /  
 ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie  
 d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche  
 de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des  
 scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED  
 intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® -  
 Hauteur 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**






 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition  
 horizontale des touches - Avec symbole  
 Eclairage - crema

 915-3400.2.HLI.GMI.35  
 388 063 010





 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition  
 horizontale des touches - Sans symbole -  
 crema

 915-3400.2.H.GMI.35  
 388 062 010

**Fiche technique: 3401.2.S1.GX.54.A.35**

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.2.HS1.GMI.35 388 064 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - crema	915-3400.2.HVE.GMI.35 388 065 010
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - crema	920-3401.2.S1.G.A.35 388 146 010

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	3401.B.BAE 331 246 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans ca...	926-3401.2.S1.A.G.A.35 388 485 010
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010

Fiche technique: 3401.2.S1.GX.54.A.35

