

Fiche technique: 3401.2.S1.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ umbra | ☐ noir |
| ☐ blanc | ☐ gris clair | ☐ gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ☐ GMI.A | ☐ G.A | ☐ GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.S1.GX.54.A.56

E-NR: 331 261 090

EAN: 7613175474410

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène
- 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour
source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT
avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes
halogènes BT avec transfo électronique 600 VA /
ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie
d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche
de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des
scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED
intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® -
Hauteur 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à
poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches -
Sans cadre de recouvrement - umbra

920-3401.2.S1.G.A.56
388 146 090



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.56
388 007 090

Fiche technique: 3401.2.S1.GX.54.A.56



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - umbra 915-3400.2.HVE.GMI.56
 388 065 090



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - umbra 915-3400.2.HS1.GMI.56
 388 064 090



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - umbra 915-3400.2.H.GMI.56
 388 062 090



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - umbra 915-3400.2.HLI.GMI.56
 388 063 090

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ... 3401.B.BAE
 331 246 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant 912.X.54.EA
 283 000 110



EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans ca... 926-3401.2.S1.A.G.A.56
 388 485 090



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra 901.GX.54.A.56
 283 200 090

Fiche technique: 3401.2.S1.GX.54.A.56

