

Scheda dati: 3404.2.F.61

## EDIZIOdue colore

### Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale



#### colore:

- |                                 |                                        |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3404.2.F.61

**E-NR:** 333 306 000

**EAN:** 7613175391885

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm  
- F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico


**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:


##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
--------------------------------------------	----------------------------------

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

**Scheda dati: 3404.2.F.61**


Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.2.F.61  
 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - 333 866 000  
 F - bianco



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200  
 Feller

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser	3404.B.BSE
1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A	333 306 780
ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.2.A.F.61  
 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 626 000  
 - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...